

Uppdatering av Telias TV tjänst

Med oregelbundna mellanrum så uppdaterar Telia programvaran i TV pucken (se bild).



Allt som oftast visas en ruta på TV´n som meddelar detta. Men ibland fattar man inte varför TV´n inte fungerar som den ska.

Följande sker när TV pucken uppdateras:

1. Pucken laddar ned den nya programvaran
2. Pucken installerar den nya programvaran
3. Pucken startar om och i rutan syns hela förloppet.
4. När detta är klar så visas SVT1 på Tv´n.

När ingenting hjälper så dra men ut den tunnaste av dom 3 sladdar på baksidan av pucken (se bilden) och räknar till 10. Sedan stoppar man in kabeln igen. Då visas inloggningsförfarandet på TV´n och efter några minuter är allt som det ska vara.



Hoppas att detta hjälper dig om din TV börjar spökar.

/Rüdiger